

Instrukcja instalacji sterowników USD drukarek PRINTO dla systemu operacyjnego Windows 8, 7, VISTA.

Uwaga: Aby można było korzystać ze złącza USB w drukarce EMAR PRINTO 57TE należy je najpierw uaktywnić. Można tego dokonać posługując się klawiaturą drukarki. Należy wybrać klawisz „MENU->Kopia elektroniczna>Konfiguracja WE/WY”. Dla drukarki z kopią papierową aktywacja złącza USB nie jest wymagana.

- Należy podłączyć drukarkę do komputera poprzez złącze USB i poczekać na instalację.
- Należy sprawdzić poprawność instalacji w menadżerze urządzeń.
(Klawisz WINDOWS + break - w lewym górnym rogu menagera urządzeń.)
W portach COM powinny być dwa porty drukarki EMAR PRINTO 57TE i jeden dla drukarki EMAR PRINT 57T.
- Jeżeli nie ma w menadżerze urządzeń drukarki EMAR PRINTO należy wyjąć kabel z drukarki i podłączyć ponownie i sprawdzić jakie urządzenie pojawi się dodatkowo.
Jeżeli np. w zakładce inne urządzenia pojawi się urządzenie z wykrzyknikiem to należy kliknąć na nim prawym klawiszem myszki.
- Należy wybrać "Uaktualnij oprogramowanie sterownika".
- Pojawia się okno z pytaniem "W jaki sposób chcesz wyszukać oprogramowania sterownika?"
- Należy odpowiedzieć drugie od dołu "Przeglądaj mój komputer w celu poszukiwania oprogramowania".Pojawia się okno z pytaniem "Wyszukaj oprogramowania sterownika na tym komputerze".
- Dla okna "Wyszukaj oprogramowania sterownika na tym komputerze" należy wybrać "Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze".
(Jeśli wybierze się "Wyszukaj oprogramowanie sterownika w tej lokalizacji" w przeglądaj wybierze katalog i kliknie dalej to windows może pobrać z sieci a tę lokalizację może tylko uwzględnić.)
- Pojawi się okno "Wybierz sterownik, który chcesz zainstalować dla tego sprzętu" należy wybrać "z dysku" i wskazać katalog ze sterownikiem. Należy wskazać wewnątrz głównego katalogu ze sterownikami gdzie znajduje się pliki „ftdibus.inf” i „ftdiport.inf” czyli katalogu Win_8_7_Vista_XP.