INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ECO LABEL, PROXIMA W PROGRAMIE WF-MAG (WAPRO)





SPIS TREŚCI

I.	DANE FIRMY I OSOBY DO KONTAKTU	2
II.	USTAWIENIE PARAMETRÓW W WADZE	3
	1. WAGA ECO LABEL	3
	A). USTAWIENIE PARAMETRÓW TRANSMISJI PORTU RS 232 C	3
	B). USTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY WAGI	3
	C). SPRZEDAŻ, WYDRUK ETYKIETY DLA KLIENTA	4
	2. WAGA PROXIMA	4
	A). USTAWIENIE PARAMETRÓW TCP/IP W WADZE PROXIMA	4
	B). ZASADA PORUSZANIA SIĘ PO MENU WAGI PROXIMA	5
	C). USTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY WAGI	5
	D). SPRZEDAŻ, WYDRUK ETYKIETY DLA KLIENTA	6
III	. USTAWIENIA PROGRAMU WF-MAG	7
	1. WAGA ECO LABEL	7
	2. WAGA PROXIMA	9
IV	. OPIS PLIKÓW WYKONALNYCH	12
	1. WAGA ECO LABEL	12
	2. WAGA PROXIMA	14



I. DANE FIRMY I OSOBY DO KONTAKTU

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. ul. Kruczkowskiego 39 41-813 Zabrze www.elzab.com.pl

Tel. (32) 272 20 21

Wojciech Kuszek

Tel. (22) 852 27 27 Mobile 0603 599 028 E-mail <u>kuszek@elzab.com.pl</u>

Andrzej Strzałkowski

Tel. (22) 852 27 27 Mobile 0603 766 028 E-mail <u>strzalkowski@elzab.com.pl</u>

Porady techniczne dla serwisantów wag Basic Count, Basic Price, Eco Label, Proxima

Mobile 0603 306 316

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Kruczkowskiego 39; spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000095317; NIP 648-000-02-55; GIOŚ E0000414WZ;



II. USTAWIENIE PARAMETRÓW W WADZE

Poniżej znajduje się opis ustawień wag Eco Label oraz Proxima dla programu WF-Mag firmy WAPRO.

1. WAGA ECO LABEL

Ustawienia wagi Eco Label.

A). USTAWIENIE PARAMETRÓW TRANSMISJI PORTU RS 232 C

Aby ustawić parametry transmisji należy kolejno:

- wejść do MENU wagi wciskając w tym celu klawisz [MENU],
- wpisać hasło dostępu do menu wagi (standardowe hasło [1] [1] [1] [1] [1] [1]),
- zatwierdzić wpisane hasło klawiszem [MENU],
- przejść do funkcji [OPCJE SPEC.] [716], wciskając w tym celu kolejno klawisze na klawiaturze numerycznej [7] [1] [6],
- wpisać hasło dostępu (standardowe hasło [1] [1] [1] [1] [1] [1]),
- zatwierdzić wpisane hasło klawiszem [MENU],
- klawiszem [MENU] należy przejść kolejno do następujących opcji ustawiając je na następujące wartości
 - [SCALE nMbr] 1 {numer wagi, "z przedziału 1..8, 1-waga MASTER"}

[bAud rAtE] – 9600 {prędkość transmisji}

[PArIty] – no {parzystość}

[nuM bitS] - 8 {ilość bitów danych}

- [Stop bitS] 1 {ilość bitów stopu}
- zatwierdzić wprowadzone wartości klawiszem [MENU],
- wcisnąć dwukrotnie klawisz [K/+] w celu wyjścia do trybu ważenia.

B). USTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY WAGI

- [WYBO.r ETYK] [203] L41X58 {format drukowanej etykiety},
- [EtYKIEtA Zb] [204] OFF {etykieta zbiorcza},
- [tYP SPrZ] [300] tYP EtYK {tryb pracy wagi tryb etykietowania},

uwaga: w przypadku braku możliwości wejścia do zmiany trybu pracy wagi, należy wykonać zerowanie pamięci RAM funkcja [KASOW rAM] [800].

- [PrOG Kod Kr] [306] 29PPPPWWWWWW {programowanie str. kodu kreskowego},
- [KOd KrESK] [707] TAK {włączenie druku kodu kreskowego}.



C). SPRZEDAŻ, WYDRUK ETYKIETY DLA KLIENTA

Po zaprogramowaniu wagi w bazę towarową z systemu informatycznego, w celu dokonania wydruku etykiety dla klienta na dany towar należy kolejno:

- położyć towar na szalce wagi,
- wybrać z menu wagi ważony towar za pomocą klawiatury numerycznej np. [3] [2],
- wcisnąć klawisz [PLU], na wyświetlaczu wagi pokaże się cena wybranego towaru oraz należność za zważony towar,
- wcisnąć klawisz sprzedawcy [A],[B],[C] lub [D], aby zatwierdzić wydruk etykiety,
- wydrukowaną etykietę umieścić na ważonym towarze.

2. WAGA PROXIMA

Ustawienia wagi Proxima.

A). USTAWIENIE PARAMETRÓW TCP/IP W WADZE PROXIMA

Aby ustawić parametry transmisji należy kolejno:

- wejść do MENU wagi wciskając w tym celu klawisze [SHIFT] + [CONFIG] jednocześnie,
- wpisać hasło dostępu do menu wagi (standardowe hasło [SP] [C] [F] [G] [N] [G]),
- zatwierdzić wpisane hasło klawiszem [INTRO],
- przejść klawiszem [MENU] do funkcji [KONF KOMUNIKACJI] zatwierdzić wybraną funkcję klawiszem [INTRO],
- w funkcji [KONF KOMUNIKACJI] należy ustawić następujące opcje

[WAGA] – 1 {numer wagi}

[STOISKO] – 1 {numer stoiska}

wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem [INTRO], a następnie klawiszem [T] zapisać do pamięci wagi,

przejść klawiszem [MENU] do funkcji [ETHERNET] ustawiając w niej następujące opcje

{numer sekcji – gdy numer sekcji na wszystkich wagach
w sklepie jest taki sam wagi nawzajem siebie widzą, gdy jest
różny wagi wzajemnie nie komunikują się}
{aktywacja TCP/IP}, zmiana klawiszem [TAB]
{DHCP}, zmiana klawiszem [TAB]
{Adres IP wagi}
{Maska Podsieci}
{Brama}
{PORT Komunikacyjny standardowo 6000}



[MODE] – AUTO {Prędkość karty sieciowej 10/100/AUTO} wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem [INTRO], a następnie klawiszem [T] zapisać do pamięci wagi,

 będąc w funkcji [ETHERNET] należy wyjść pozycję wyżej do funkcji [KONF KOMUNIKACJI], w tym celu należy wcisnąć klawisz [ESC].

W funkcji [KONF KOMUNIKACJI] wciskając klawisz [MENU] należy odszukać pozycję [KONTROLA SIECI], klawiszem [INTRO] należy wejść do wybranej funkcji, następnie klawiszem [MENU] odszukać pozycję [KONFIGURACJA SIECI]. Po wciśnięciu klawisza [INTRO] waga uruchomi się dwa razy i będzie gotowa do pracy poprzez interfejs TCP IP. Jeśli waga podczas ponownego uruchomienia zapyta o potwierdzenie konfiguracji, zapytanie zatwierdzić klawiszem [INTRO] lub klawiszem [T].

B). ZASADA PORUSZANIA SIĘ PO MENU WAGI PROXIMA

[INTRO] – zatwierdzanie, wejście do funkcji

[↑], [MENU ↓] – Poruszanie się po MENU wagi

[TAB] – Zmiana wartości funkcji

[ESC] – Wyjście z funkcji

[T] – Zapis do pamięci wagi, po uprzednim zatwierdzeniu klawiszem [INTRO]

C). USTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY WAGI

- ustawić tryb etykietowania, wciskając klawisz [SHIFT] + [LABEL],
- ustawić kolejno następujące opcje, wciskając klawisz [MENU]
 [Sprzedaż] tryb pracy wagi Samoobsługa, Paczkowanie, Paczkowanie ręczne},
 [Druk Do] ustawienie drukarki wydruku, standardowo [ETY],
 [ETY] wybór zaprogramowanych etykiet dostępnych w wadze,
- zaprogramować kod kreskowy wchodząc do menu programowania poprzez wciśnięcie następujących klawiszy [SHIFT] [PROGRAM] -> [KOD KRESKOWY] ->[EAN13] np. 29CCCCCWWWWW,
- klawisz [PLU/PRC] umożliwia wpisanie ceny dla ważonego towaru, którego nie ma w wadze,
- klawisz [ESC/K+] umożliwia wprowadzenie oraz wydruk etykiety dla towaru nieważonego.



D). SPRZEDAŻ, WYDRUK ETYKIETY DLA KLIENTA

Po zaprogramowaniu wagi w bazę towarową z systemu informatycznego, w celu dokonania wydruku etykiety dla klienta na dany towar należy kolejno:

- położyć towar na szalce wagi,
- wybrać z menu wagi ważony towar za pomocą klawiatury numerycznej np. [3] [2] [3] [2],
- wcisnąć klawisz [INTRO], na wyświetlaczu wagi pokaże się cena wybranego towaru oraz należność za zważony towar, oraz jego nazwa,
- w zależności od trybu pracy wagi, etykieta wydrukuje się samoczynnie lub należy wcisnąć klawisz sprzedawcy [V1]..[V10], aby zatwierdzić wydruk etykiety,
- wydrukowaną etykietę umieścić na ważonym towarze.



III. USTAWIENIA PROGRAMU WF-MAG

Poniżej znajduje się opis ustawień programu WF-Mag firmy WAPRO dla wag Eco Label oraz Proxima.

1. WAGA ECO LABEL

W celu poprawnego podłączenia wagi Eco Label do programu WF-Mag należy skonfigurować wagę zgodnie z punktem II, 1. Następnie dokonać instalacji programu WF-Mag. Po zainstalowaniu programu WF-Mag należy go uruchomić.

W celu dodania wagi Eco Label do programu WF-Mag należy wybrać pozycję z menu: "ADMINISTRATOR -> DEFINICJE -> URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE -> WAGI ETYKIETUJĄCE". W nowym oknie "Lista Wag Etykietujących", które się pokaże, należy przycisnąć przycisk "Dodaj".





Kolejnym krokiem jest przekopiowanie biblioteki <u>"*ecodll.dll*"</u>, <u>"*pargate.ini*"</u> oraz pliku <u>"*wmplw.exe*"</u>, który jest odpowiedzialny za komunikację pomiędzy programem, a wagą Eco Label. Stosowne pliki są do pobrania ze strony internetowej <u>ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/</u>.

Bibliotekę <u>"ecodll.dll"</u> obsługującą dany port COM do którego podpięta jest waga, Eco Label wraz z plikami <u>"wmplw.exe"</u> i <u>"pargate.ini"</u>, należy umieścić w katalogu "C:\program files\wa-pro\wf-mag".

Uwaga: opis działania plików wykonalnych dla wag PROXIMA oraz Eco Label jest umieszczony na końcu instrukcji

Kolejnym krokiem jest wysyłka towarów z programu WF-Mag do wagi. W tym celu należy wejść do menu programu: "*Inne->Urządzenia Zewnętrzne-> Wagi etykietujące*".

W nowo powstałym oknie "*Lista wag etykietujących*" należy wybrać urządzenie, do którego chcemy wysłać towary, następnie wybieramy opcję "*Programowanie*"

	Lista wag etykietując	ych	
÷.	Wagi etykietujące		
	Nazwa wagi	Magazyn	Typ wagi
	Eco Label	Magazyn główny	MEDESA PROXIMA
	Waga Proxima	Magazyn główny	MEDESA PROXIMA
<			>
lr	ns F2 D Dodaj Popraw	el Ctrl+P Usuń Programowanie	Esc Zamknij

Kolejnym krokiem jest wybór towarów, które chcemy wysłać do wagi z listy. W tym celu zaznaczamy poszczególne pozycje towarowe a następnie przesyłamy je do wagi za pomocą polecenia "*Prześlij do wagi*".

۸	Vagi et	ykietujące - progra	mowanie a	sortymentu - (Eco Label)			×	
<u>W</u> F-I	MAG - as	ortyment Waga - baza t	owarowa Z	głoszone błędy <u>S</u> tatus				
PLI	J	~	<wybierz fu<="" td=""><td>nkcję> 🔽 🔽 Zaznacz</td><td>V</td><td>🕽 🛛 🕅 🕅 🕅 🕅</td><td>ь</td></wybierz>	nkcję> 🔽 🔽 Zaznacz	V	🕽 🛛 🕅 🕅 🕅 🕅	ь	
	PLU	Kod kreskowy	Nr rekordu	Nazwa artykułu	R	Indeks katalogowy		
	23	55	21	BOMBONIERKA "FANTAZJA"	Т	SŁ0000004	5	
	24		66	SOK JABŁKOWY 1L	Т	SP0000001	8	
	25	60	22	CUKIER W KOSTKACH	T	SP0000005	8	
	26	61	23	MLEKO "Z MLECZARNI"	Т	SP0000006	8	
	27		70	Abonament TV	U	TV000001	Т	
	28	70	25	CKM NA WODĘ - 60 l/h	T	ZAB000004	Z	
	29	76	24	LALKA PŁACZĄCA WZROST 1m	T	ZEG000001	z	
☑	30		56	SUROWIEC_1	М	ZEG000002	Z	
☑	31		57	SUROWIEC_2	м	ZEG000003	Z	
	32		58	PRODUKT	Р	ZEG000004	Z	
	33	80	26	BATERIA 10CR	T	ZEG000005	Z	
<							> ~	
F2		Ctrl+U	Ctrl+O	Ctrl+P Ctrl+A	С	trl+K		
E	Edytuj Ustaw domyślnie Operacje Prześlij do wagi Zaktualizuj na wadze Skasuj dane o towarze w wadze							
	Esc Zamknij							



2. WAGA PROXIMA

W celu poprawnego podłączenia wagi Proxima do programu WF-Mag należy skonfigurować wagę zgodnie z punktem II, 2. Następnie dokonać instalacji programu WF-Mag. Po zainstalowaniu programu WF-Mag należy go uruchomić.

W celu dodania wagi Proxima do programu WF-Mag należy wybrać pozycję z menu: "ADMINISTRATOR -> DEFINICJE -> URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE -> WAGI ETYKIETUJĄCE". W nowym oknie "Lista Wag Etykietujących", które się pokaże należy przycisnąć przycisk "Dodaj".



Po wyświetleniu okna "*DODAWANIE WAGI ETYKIETUJĄCEJ DO LISTY*" należy ustawić:

> Nazwa - np. Waga Proxima Magazyn - np Magazyn główny Typ wagi - Medesa Proxima

Następnie należy dokonać ustawień wagi poprzez przyciśnięcie przycisku: "*Ustawienia indywidualne wagi*…"

🛆 Dodawani	e wagi etykietującej do listy	X							
Ustawienia podstawowe									
Nazwa Waga Proxima									
Magazyn Magazyn główny									
Typ wagi 🔹	MEDESA PROXIMA	~							
 Waga podłączona do tego komputera Udostępnij wagę przez sieć Waga podłączona do innego komputera INFORM5 									
	Ustawienia indywidualne wagi								
F10 Esc Zapisz Anuluj									



W ustawieniach wagi należy ustawić następujące opcje:

Adres IP - 192.168.1.235 (adres IP wagi) Typ połączenia - unicast

▲ MEDESA PROXIMA	X
Połączenie Inne ustawienia Ethernet TCP/IP IP Adres 192 · 168 · 001 · 235 Typ połączenia : » unicast O multicast	
F10 Esc Zapisz Anul	ui

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie biblioteki <u>"EpelDLL.dll"</u> w wersji 3.1.0.6". Bibliotekę należy umieścić w katalogu "C:\program files\wa-pro\wf-mag", oraz zarejestrować poleceniem regsvr32 C:\program files\wa-pro\wf-mag\EpelDLL.dll

uruchamiając w tym celu konsolę CMD bezpośrednio z systemu Windows poprzez "START->Uruchom".

Kolejnym krokiem jest przekopiowanie pliku <u>"wmplw.exe"</u>, który jest odpowiedzialny za komunikację pomiędzy programem, a wagą Proxima, do katalogu "*C:\program files\wa-pro\wf-mag*". Plik wraz z biblioteką jest do pobrania ze strony internetowej <u>ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/</u>.

Uwaga: opis działania plików wykonalnych dla wag PROXIMA oraz Eco Label jest umieszczony na końcu instrukcji.

Kolejnym krokiem jest wysyłka towarów z programu WF-Mag do wagi. W tym celu należy wejść do menu programu: "*Inne->Urządzenia Zewnętrzne-> Wagi etykietujące*".

W nowo powstałym oknie "*Lista wag etykietujących*" należy wybrać urządzenie, do którego chcemy wysłać towary. Następnie wybieramy opcję "*Programowanie*".

👹 Lista wag etykietuja	cych	
Wagi etykietujące		
Nazwa wagi	Magazyn	Typ wagi
🗹 Waga Proxima	Magazyn główny	MEDESA PROXIMA
CHLP		Eno
Programowanie		Zamknij



Kolejnym krokiem jest wybór towarów, które chcemy wysłać do wagi z listy. W tym celu zaznaczamy poszczególne pozycje towarowe, a następnie przesyłamy je do wagi za pomocą polecenia "*Prześlij do wagi*".

A V	🛆 Wagi etykietujące - programowanie asortymentu - (Waga Proxima)									
<u>w</u> F•ł	WF-MAG - asortyment Waga - baza towarowa Zgłoszone błędy <u>S</u> tatus									
PLU	J	v	<wybierz fu<="" td=""><td>inkcję> 🕑 🔽 Zaznacz</td><td>V</td><td>🛛 🛛 🛄 Kopiuj KK</td><td>ъ</td></wybierz>	inkcję> 🕑 🔽 Zaznacz	V	🛛 🛛 🛄 Kopiuj KK	ъ			
	PLU	Kod kreskowy	Nr rekordu	Nazwa artykułu	R	Indeks katalogowy				
	1	5904259401173	1	BRELOK FIAT.	Т	BRE000001	В			
	2	5904259401159	2	BRELOK GWIZDEK	T	BRE000002	В			
	3	8	6	NÓŻ OZDOBNY "ELEGANT"	Т	BRE000008	В			
	4	11	3	FARBA AKRYLOWA 1 L	Т	FAR000002	F			
	5	21	4	PASEK DO ZEGARKA	Т	GAL000003	G			
	6		63	USŁUGA TRANSPORTOWA	U	KAT00001	Fal			
	7	27	5	NÓŻ MYŚLIWSKI "TARZAN"	Т	NOŻ000002	N			
	8	28	7	NÓŻ SURVIVAL "DZIKUS"	Т	NOŻ000003	N			
	9	29	8	NÓŻ BOJOWY "ARNOLD"	Т	NOŻ000004	N			
	10	30	9	NÓŻ KUCHENNY OZDOBNY "SIEKACZ"	Т	NOŻ000005	N			
	11	36	10	ANTY-KRET ODSTRASZACZ	Т	0GR000006	С			
<)						> ~			
_F2		Ctrl+U	Ctrl+O	Ctrl+P Ctrl+A	0	trl+K				
LE	dytuj	Ustaw domyślnie	Operacje	Prześlij do wagi Zaktualizuj na wadze	Sł	kasuj dane o towarze w (wadze			
						Esc				
						Za	imknij			



IV. OPIS PLIKÓW WYKONALNYCH

Poniżej znajduje się opis ustawień plików wykonalnych dla wag Eco Label oraz Proxima.

1. WAGA ECO LABEL

Plik wykonalny <u>"wmplw.exe"</u> służy do zaprogramowania wagi Eco Label w bazę towarową lub sprawdzenia poprawności komunikacji pomiędzy wagą, a komputerem. Plik <u>"wmplw.exe"</u> działa na następującej zasadzie:

- odczytuje nazwę bazy towarowej z pliku <u>"pargate.ini"</u>,
- odczytuje bazę towarową z pliku <u>"medesa.exp"</u> (plik <u>"medesa.exp"</u> z bazą towarową jest tak samo sporządzony jak plik bazy danych dla wag z serii MAXIMA.),
- odczytuje numer portu COM z pliku "ecodll.dll",
- wysyła odczytaną bazę danych do wagi poprzez dany port COM.

W celu poprawnego eksportu danych z bazy towarowej do wagi Eco Label należy kolejno:

- przygotować plik z bazą towarową i odpowiednią strukturą danych wejściowych,
- wpisać nazwę bazy danych w pliku "pargate.ini",
- skopiować bibliotekę <u>"ecodll.dll"</u> obsługującą dany port COM do katalogu, w którym znajduje się plik <u>"wmplw.exe"</u> (plik dla wagi Eco Label)",
- uruchomić plik <u>"wmplw.exe"</u> w celu eksportu danych do wagi.

Plik wraz z biblioteką oraz przykładową bazą danych do pobrania ze strony <u>ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/</u>.

	🕕 Transn	nisja Danych Do Wagi	Eco Label 🛛 🛛
Okienko programu <u>"wmplw.exe"</u>	Nr PLU	Nazwa Towaru	Cena
dla wagi Eco Label	Rozpor	cznij Transmisję Towarów D	o Wagi Eco Label/Eco Print

Uwaga: pliki <u>"pargate.ini"</u>, <u>"medesa.exp"</u>, <u>"ecodll.dll"</u> oraz <u>"wmplw.exe"</u> muszą być umieszczone w tym samym katalogu.



Sekcja		S 00
NrPLU		0000001
Nazwa PLU 24z		K L EJ
Cena tu:=2.zł		000200
Oferta		0
Cena 1		000100
Cena 2		000000
Tara		005000
Kod Przypisnia dla PLI	2	874569
		00
Grupa i Podgrupa		00
Stawka Podatkowa		0
		0
		00
		0
		0
		09
Rodzaj etykiety dla PL)	ū	31
Data trwałości		000000
		000000
		00
Struktura kodu kreskow	/ego	12
Kod Kreskowy		08713987320086
Wilgotność		44
Modyfikacja towary [T	[N]	0

Struktura pliku <u>"medesa.exp"</u>

T 01 00000783 Jabłka Czerwone 001120 0 000000 000000 0000783 00 00 0 1 01 1 0 00 01 000000 311230 24 13 02907830000000 0 1

Struktura pliku <u>"pargat.ini"</u>

COM:1 - Nie Aktywne !!! BAZA: medesa.exp

Dla wagi Eco Label są dostępne pliki:

		👭 Transmisja Kodów Kreskowych Do Wagi 🛛 🛛 🔀
"xcbw.exe" (programowanie str kreskowego w wadze),	uktury kodu	Numer wagi (1-8) : 1 Numer portu COM : 1 Kod kreskowy dla paragonu 24ccccwwwwww Kod kreskowy dla etykiety (p.ręczne) 27ccccwwwww Kod kreskowy dla etykiety (p.autom) 29ccccwwwww Wyślij Struktury Kodów Kreskowych Do Wago Eco Label
		🕼 Transmisja Nagłówka Etykiety Do Wagi 🛛 🔀
" <u>xcaw.exe"</u> (programowanie na etykiety),	agłówka dla	Nagłówek Etykiety Elzab S.A. www.elzab.com.pl Programowanie Nagłówka Dla Etykiety
<u>"xcaw1.exe"</u> (programowanie n etykiety),	agłówka dla	III Programowanie Nagłówka i Legendy w Wadze Image: Comparison of the second secon
		Programowanie Nagłówka i Legendy

Uwaga: Pliki <u>"ecodll.dll"</u> (obsługa portu COM, do którego podpięta jest waga) oraz <u>"xcaw1.exe"</u>, <u>"xcaw.exe"</u>, <u>"xcbw.exe"</u> muszą być umieszczone w tym samym katalogu. Nazwa towaru nie może zawierać znaków takich jak ", ".



2. WAGA PROXIMA

Plik wykonalny "wmplw.exe" służy do zaprogramowania wagi Proxima w bazę towarową lub sprawdzenia poprawności komunikacji pomiędzy wagą, a komputerem. Plik "wmplw.exe" działa na następującej zasadzie:

- odczytuje adres IP wagi oraz nazwę bazy danych z pliku o nazwie "pargat.ini",
- odczytuje bazę towarowa z pliku o podanej nazwie w pliku "pargat.ini" (plik "medesa.exp" z bazą towarową jest tak samo sporządzony jak plik bazy danych dla wag z serii MAXIMA),
- wysyła odczytaną bazę danych do wagi.

W celu poprawnego eksportu danych z bazy towarowej do wagi Proxima należy kolejno:

- przygotować plik z bazą towarową i odpowiednią strukturą danych wejściowych,
- wpisać adres IP wagi Proxima oraz nazwę bazy danych w pliku "pargat.ini",
- zarejestrować bibliotekę <u>epeldll.dll</u> wersja 3.1.0.6 w systemie Windows poleceniem regsvr32 c:\epeldll.dll
- uruchomić plik "wmplw.exe" w celu eksportu danych do wagi.

Plik wraz z biblioteką oraz przykładową bazą danych do pobrania ze strony ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/.

Okienko programu "wmplw.exe" dla wagi Proxima

Struktura pliku "medesa.exp":

Transmisja danych do wagi PROXIMA	
Rozpocznii transmisie towarów do wagi R	ROXIMA

Uwaga: pliki "pargat.ini" "medesa.exp" oraz "wmplw.exe" muszą być umieszczone w tym samym katalogu. Nazwa towaru nie może zawierać znaków takich jak ","

Г		0
	Sekcja	S DO
	Nr PLU	00000001
	Nazwa PLU 24z	K L EJ
	Cena tu:=2.zł	000200
	Oferta	0
	Cena 1	000100
	Cena 2	000000
	Tara	005000
	Kod Przypisnia dla PLU	874569
		00
	Grupa i Podgrupa	00
	Stawka Podatkowa	0
		0
		00
		0
		0
		09
	Rodzaj etykiety dla PLU	31
	Data trwałości	000000
		000000
		00
	Struktura kodu kreskowego	12
	Kod Kreskowy	08713987320086
	Wilgotność	44
	Modvfikacja towary [T/N]	0

T 01 00000783 Jabłka Czerwone 001120 0 000000 000000 000000 000783 00 00 0 1 01 1 0 00 01 000000 311230 24 13 02907830000000 00 1

Struktura pliku "pargat.ini":

IP=192.168.1.235

BAZA:medesa.exp

