


## Instrukcja instalacji i konfiguracji sterownika DibalCom V1.23

Sterownik DibalCom umożliwia komunikację programów Windows'owych z wagami Dibal.

### Instalacja

1. Uruchomić instalację plikiem "setup.exe".
2. Zaakceptować warunki umowy "Aceptar"
3. Wybrać domyślny katalog (C:\Program Files\DIBALCOM) do instalacji klikając ikonę komputera lub wybrać własny katalog klikając klawisz "Cambiar directorio"



### Konfiguracja

1. Wybór języka angielskiego: Configuracion/Idioma/Ingles
2. Wybrać parametry transmisji: 9600, 8, E (lub numer portu IP dla wag ethernetowych)
3. Wybrać numer portu COM do którego jest podłączona waga
4. Odnaczyć numer wagi do której dane będą przesyłane

Do celów diagnostycznych warto odznaczyć opcję "Show communication" w którym widać proces przesyłania danych. Jeśli nie ma komunikacji między sterownikiem a wagą, to numer wagi (wybrany) pojawia się rzadko (częstotliwość ok 1 sekunda) w oknie komunikacji. Jeśli komunikacja jest poprawna to widać pojawiający się numer wagi z dużą częstotliwością (kilkanaście razy na sekundę) lub przesyłane dane (jeśli były przygotowane). Klawisz "Start" służy do rozpoczęcia transmisji, "Stop" do wstrzymania a "End" do zakończenia programu. Można również skonfigurować sterownik, aby działał w "tle" i włączał się automatycznie po uruchomieniu komputera. W tym celu należy wejść do Configuration/General i odznaczyć opcje "Minimized Start" (praca w tle) i/lub "Automatic Start" (automatyczne uruchomienie po włączeniu komputera).